

Cette option vous permet de dissimuler votre numéro (masquer) à vos correspondants de manière permanente ou non. Décrochez votre combiné Freebox puis :

Activer le secret d'appel permanent : \* 3 1 # (  )

Désactiver le secret d'appel permanent : # 3 1 # (  )

Connaître le statut du service : \* # 3 1 # (  )

Activer le mode secret pour le prochain appel : \* 3 1 \* < numéro > (  )

Désactiver le mode secret pour le prochain appel : # 3 1 \* < numéro > (  )