



MARIE MARVINGT

Protocole

## BIONETTOYAGE DES SURFACES EN PLATEAU STERILISATION

Zone d'activité

Plateau de Stérilisation

**Objectif**

*Eliminer les salissures et micro-organismes de la surface traitée à l'aide d'un détergent-désinfectant de surface pour garantir la norme exigée ISO8 et une charge microbienne maximale de 200 UFC/m<sup>3</sup>.*

| Tenue exigée pour l'activité                                                                                                                                                                                 | Matériels                                                                                                                         | Produits/Consommables          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenue de base</li> <li>• + gants à manchettes</li> <li>• + masque</li> <li>• + lunettes de protection</li> <li>• + tablier en polyéthylène (+ Charlotte)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chariot de lavage</li> <li>- Nettoyeur-vapeur</li> <li>- Lavettes microfibres</li> </ul> | DD de surface (ex : Surfanios) |

### Fréquence de bionettoyage des surfaces et équipements spécifiques par le personnel de stérilisation :

| Zones /Fréquences de bionettoyage    | Après chaque utilisation                                                                                                                                     | Deux fois par jour (début et fin d'activité)                                                                                       | Hebdomadaire                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| zone de lavage                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- chariots de transport</li> <li>- bacs de prédésinfection</li> <li>- paniers de tri</li> <li>- conteneurs</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- plans de travail</li> <li>- laveur-désinfecteur</li> <li>- bacs des paillasses</li> </ul> |                                                                                               |
| zone de conditionnement              |                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- thermosoudeuse</li> <li>- plans de travail</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- chariots de transport</li> <li>- étagères</li> </ul> |
| zone de stérilisation et de stockage | <ul style="list-style-type: none"> <li>- chariots de distribution</li> <li>- plans de travail</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stérilisateurs</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- chariots de transport</li> <li>- étagères</li> </ul> |

### Mode opératoire :

- Vaporiser le produit Surfanios à l'aide d'un spray sur une lavette humide
- Appliquer le produit sur les surfaces avec la lavette imprégnée de Surfanios
- Débuter le bionettoyage par les surfaces les plus propres vers les surfaces les plus souillées, et du point le plus haut vers le point le plus bas :

Par exemple : le dessus des laveurs-désinfecteurs puis les façades...le haut des étagères métalliques puis le bas...les plans de travail puis les montants...

- Laisser agir 10 minutes
- Ne pas rincer, laisser sécher
- Compléter la fiche de suivi du bionettoyage au sein des zones concernées, dans le cadre de la traçabilité

| Risques                                                                             | Prévention                                                                                          | Critères de conformité de la procédure                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risque microbiologique<br>Risque lié à l'activité physique : TMS<br>Risque chimique | Port de gants<br>Port de lunettes: éviter les projections de produits<br>Poste adapté à l'opérateur | Respect des fréquences de bionettoyage spécifique à chaque surface ;<br>Respect strict du mode opératoire ;<br>Fiche de suivi du bionettoyage complétée. |