
# HooToo TripMate TITAN / RavPower

Documentation HooToo Tripmate Titan et téléchargements :


Notice du constructeur (en français)

La <u>site du constructeur</u> pour trouver le <u>dernier firmware</u> (micro code de l'appareil).

Des applications ou logiciels sont disponibles pour Hootoo Tripmate Titan ou Ravpower :



- ✓ Androïd (un fichier APK, l'application n'est plus disponible sur le Play Store);
- ✓ Mac OS et iOS l'applications Hootoo Tripmate Plus n'est plus disponible.
- √ L'accès à l'interface du Hootoo Tripmate Titan ou Ravpower est possible depuis un navigateur Internet en saisissant dans la barre d'adresse : 10.10.10.254



L'intérêt est, en plus de centraliser les ressources à un seul emplacement, d'y accéder sans prendre le risque que les fichiers stockés puissent être supprimés malencontreusement.

### Services requis

- ✓ Une application ou un service en ligne pour la création de QR codes : Unitag ;
- ✓ Un lecteur de QR code compatible réseau local (intranet ou Offline) sur votre tablette ou hybride <a href="Barcode scanner de Zxing Team">Barcode scanner de Zxing Team</a> pour Androïd, <a href="QR Vision">QR Vision</a> pour Windows (tablette ou hybride uniquement) ou <a href="Barcode + QR code reader">Barcode + QR code reader</a> avec un iPad. En ca s de problème avec un iPAD version 1 il faut utiliser le lecteur : <a href="Free QR Code Reader simply to scan a QR Code">Free QR Code Reader simply to scan a QR Code</a>. Important : lorsque plusieurs code QR sont placés côte à côte, il est recommandé d'utiliser un scanner de QR Code qui propose une fenêtre réduite (et non la totalité de la surface d'affichage) pour réduire le risque de scanner le mauvais code!
- ✓ Des ressources, par exemples une série de séquences vidéo courtes (tutoriels, coups de pouce, éléments de remédiation, contenus pédagogiques...)

#### Préparation

Les ressources sont déposées dans un répertoire (différent du dossier Share) créé sur la clé USB.

Le transfert des fichiers peut s'effectuer avec la clé USB connectée à un ordinateur (à privilégier pour des fichiers lourds car le débit est plus élevé) ou en passant par l'application et son



gestionnaire de fichiers « Explorateur » (Windows) ou File/Folder (Androïd) si la clé est connectée au TripMate Titan.

L'application pour Windows permet également le transfert de fichiers :



Les fichiers ne doivent plus être déplacés sur la clé au risque sinon de « casser » le lien utilisé pour la création des QR codes.

# Créer des QR codes pour un accès hors ligne (intranet, offline)

#### Retrouver le lien de la ressource sur la clé USB

La clé doit être connectée au TripMate Titan.


#### Il faut utiliser l'application TripMate ou un navigateur Internet

Avec un navigateur internet ou à partir de l'application pour Windows :



Accéder à l'explorateur de fichiers du TripMate


Sur une tablette Androïd avec l'application Hootoo tripmate Plus



activer 🛂 Cookies 🗸 CSS 🗘 Formulaires 🕏



- 1. Afficher « l'Explorer »
- 2. Ouvrir le dossier des ressources (s'il n'existe pas, le créer)






L. di Pol IAN EPS – Académie de Nancy-Metz – mise à jour septembre 2023

Page 4 sur 9

#### Accéder au site Unitag et créer un compte (facultatif)

Lien vers le site Unitag



Créer un compte gratuit (<u>attention à la diffusion</u> <u>d'informations à caractère personnel comme le nom, prénom ou le visage dans une image, préserver l'anonymat</u>).

Indiquer une adresse mail, un mot de passe et préciser votre profil.

Valider en cliquant sur Go ou Commencer

La création d'un compte n'est pas obligatoire pour créer un QR code. Son intérêt réside dans le fait de conserver les codes créés sur le site et de pouvoir les télécharger à nouveau en cas de besoin.



## Créer un premier QR Code en réseau local (hors ligne)








Vous pouvez, avant de sauvegarder le QR Code, tester celui-ci avec un lecteur de QR Code compatible avec les codes hors ligne (intranet, réseau local ou offline).

Pour Windows (tablette/hybride) utiliser <u>QRVision, gratuit et sans publicité</u>
Pour Androïd : <u>Barcode scanner de Zxing Team</u>, gratuit et sans publicité


iPad air 2: Barcode + QR code reader

Pour un iPad version 1 : Free QR Code Reader simply to scan a QR Code.





Le fichier « ZIP » téléchargé dans lequel se trouve plusieurs fichiers dont l'image du QR Code au format png, (l'apparence de l'icône peut varier).



Le contenu du fichier « ZIP » téléchargé. Le dernier fichier est l'image du QR Code (dans cet exemple, « Unitag\_QRCode\_BB\_02\_Tir\_en\_course\_Dernier\_Appui.png »).

Un clic droit sur l'image du QR Code permet de l'extraire du fichier ZIP. Ce dernier peut ensuite être supprimé.



Le QR Code téléchargé et extrait du fichier ZIP.

Attention, celui-ci n'est pas valide car il ne renvoie pas vers une ressource sur Internet mais sur une séquence vidéo stockée sur la clé USB connectée au Hootoo tripMate Titan.



Le QR Code peut être associé à une image pour faciliter la reconnaissance de la séquence associée et l'ensemble peut être imprimé puis plastifié, le recto avec l'image et au dos le QR Code correspondant.

Il suffit ensuite de scanner le QR Code pour afficher le contenu associé sur l'appareil mobile à sa disposition.